



1 - Descriptif



2 - Positionnement de la butée

Positionner et bloquer les 2 butées de manière à protéger la poignée du vantail extérieure lors de l'ouverture

Positionnement
butée intérieure



Positionnement
butée extérieure

